

InVENTer®

jednoduše geniální větrání



Elektrický teplotní senzor

kontrola teploty přiváděného vzduchu v zimních měsících



- ***teplotní čidlo je schopno měřit teplotu vzduchu, který je přiváděn ventilátorem. V případě, že teplota přiváděného vzduchu klesne pod +5°C, čidlo automaticky přepne chod ventilátoru na stálý odťah a to na dobu 10-12 minut.***
- ***Ize instalovat dodatečně***
- ***objednávkové číslo dle typu: 3002-0188***